

Pressetta a ginocchiera per minuteria metallica MT130



AVVERTENZE PRIMA DELL'UTILIZZO:

PRIMA DI UTILIZZARE O FARE MANUTENZIONE ALLA PRESSETTA, È OBBLIGATORIO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI ED AVVERTENZE QUI SOTTO RIPORTATE.

1-ASSICURARSI PRIMA DELL'UTILIZZO CHE LA PRESSETTA SIA BEN ASSICURATA AL PIANO E CHE IL BANCO SIA BEN ANCORATO AL SUOLO.

2-CONTROLLARE LO STATO D'USURA DEI COMPONENTI,NEL CASO SOSTITUIRLI.

3-NON LASCIARE INCUSTODITA LA PRESSETTA E TENERE A DISTANZA DI SICUREZZA LE PERSONE.

4-MANTENERE UNA BUONA POSTURA E UN BUON EQUILIBRIO DURANTE L'USO DELLA PRESSETTA.

5-UTILIZZARE LA PRESSETTA SOLO PER L'USO CUI È STATA PROGETTATA (APPLICAZIONE DI MINUTERIA METALLICA CON APPOSITE MATRICI DEDICATE).

6-POICHÉ ESISTE IL RISCHIO DI PROIEZIONE DI MATERIALI DURANTE L'USO È NECESSARIO USARE OCCHIALI DI PROTEZIONE .

7-FATE ATTENZIONE ALLE MANI DURANTE L'USO DELLA PRESSETTA.

USO PREVISTO:

LA PRESSETTA A GINOCCHIERA MT130 E' ADATTA PER L'APPLICAZIONE DI TUTTA LA MINUTERIA METALLICA DA APPLICARE SU SUPPORTI IN TESSUTO,PELLE O CARTONE.CON LA FUSTELLA ADATTA PUO'ANCHE PRATICARE FORI SEMPRE SU SUPPORTI DI TESSUTO,PELLE O CARTONE.
PER POTER ESSERE UTILIZZATA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE FISSATA CON 4 VITI AD UN IDONEO BANCO DI LAVORO .

REGOLAZIONE PUNZONI :

MONTARE I PUNZONI SUPERIORE ED INFERIORE NEGLI APPOSITI PORTAPUNZONI (RIF.5(6) E RIF.7).TIRARE LA LEVA FINO A FINE CORSA,CON UN PERNO ADATTO ALLENTARE LA GHIERA (RIF.4) E GIRARE IN SENSO ORARIO O ANTIORARIO IL PORTAPUNZONE SUPERIORE (RIF.5(6)) PER AVVICINARE O ALLONTANARE I PUNZONI.

INVERSIONE MODALITA' DI AZIONE DELLA LEVA


E'POSSIBILE INVERTIRE LA POSIZIONE DELLA LEVA DA TIRAGGIO FRONTALE A TIRAGGIO POSTERIORE INVERTENDO IL BLOCCO DEL MANICO (3).

SFILARE LA SPINA (9) E PORTARLA NEL FORO GEMELLO ,SFILARE ANCHE LA SPINA (8) DI TENUTA DEL BLOCCO ED ESTRARRE IL BLOCCO STESSO INVERTENDO LA POSIZIONE INIZIALE.REINSERIRE LA SPINA (8) DI BLOCCO.





POSIZIONAMENTO DEL PIEDINO FRONTALE.

E'POSSIBILE POSIZIONARE IL PIEDINO FRONTALE IN DUE MODALITA' (VEDI FOTO).E'SUFFICIENTE ,PRIMA DI AVVITARE LA PRESSETTA AL BANCO,SVITARE LE VITI DI TENUTA E SPOSTARE IL PIEDINO AVANTI O INDIETRO.



Pressetta a ginocchiera per minuteria metallica MT 130



Pos.	Descrizione	Codice
1	Manopola	M3000009
2	Manico	M3000013
3	Blocco manico	M3000011
4	Ghiera bloccaggio	M3000004
5	Portapunzone superiore fil.M10	M3000005
6	Adattatore 1/4 24"	M3000006
7	Portapunzone inferiore	M3000014
8	spina	M3000016
9	spina	VITE0185
10	Fori fissaggio testa a banco (viti di fissaggio non fornite)	-----

Manutenzione:

Lubrificare periodicamente la camma mettendo qualche goccia di olio lubrificante all'interno del foro (A). Mettere qualche goccia anche nelle altre parti in movimento.